

500W SANS NEUTRE | TÉLÉRUPTEUR ET TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE



Références	Code article
MTR500E	5454050
MTR500M	5454060
Version temporisée	
MTT500E	5454054
MTT500M	5454064
Accessoires	
CVI50	5454805

FUNCTION	MTR 500	MTT 500
Soft start / Soft stop	●	●
Centralisation possible avec un fil pilote	●	●
FUNCTION TEMPORISATION		
Réglage de 2 secondes à 4 heures	●	●
Durée illimitée possible	●	●
Durée longue 1 heure	●	●
Préavis avec extinction progressive	●	●
AUTRES FONCTIONS		
Verrouillage des réglages	●	●

Bon à savoir

- > Fonction « soft start/soft stop » : protection du filament de l'ampoule et de la rétine et amélioration de la perception de la lumière par l'utilisateur (remarque : plus efficace avec des diodes à intensité variable).
- > Possibilité de centralisation par fil pilote au moyen de l'accessoire CVI50 (réf. 5454805).
- > Il fonctionne aussi avec des BP dotés de témoin lumineux en ajoutant un seul accessoire BV40 (réf. 5454071), 1 pour 20 BP (max. 40 mA).
- > Il augmente la vie utile des ampoules et des BP, grâce à la fonction « Soft start ».
- > 100 % imperméable pour installations extérieures.
- > Silencieux à 100 % grâce à son microprocesseur électronique.

📄 Schémas de câblage et informations techniques > page 34

2000W AVEC NEUTRE | TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE



Références	Code article
MTR2000E	5454350
MTR2000M	5454360
Accessoires	
R12M	5454073
D600V	5454072
ADBT	5454076

FUNCTION	MTR 2000
Centralisation possible avec un fil pilote	●
FUNCTION TEMPORISATION	
Réglage de 2 secondes à 4 heures	●
Durée illimitée possible	●
Durée longue 12 heures	●
Préavis d'extinction	●
AUTRES FONCTIONS	
Verrouillage des réglages	●
Programmation journalière	●

Bon à savoir

- > Grâce à son contact libre de potentiel, il peut commander tous les dispositifs jusqu'à 2000 W (par exemple, éclairage, aérateur, arrosage, etc.) qui ont besoin d'un contact sec.
- > Silencieux, même s'il est installé derrière les BP (< 60 dB à une distance de 20 cm).
- > Possibilité de centralisation avec un seul fil pilote au moyen de l'accessoire R12M.
- > Fonction de temporisation en option.

⚠ **Ne fonctionne pas avec des BP à voyants. Pour cela, utiliser la MTM2000 qui peut être configurée en mode télérupteur.**

📄 Schémas de câblage et informations techniques > page 38

2000W RADIO | TÉLÉRUPTEUR MULTIFONCTIONNEL



Références	Code article
MTR2000ERP	5454462
MTR2000ERPX	5454463
MTR2000MRP	5454464
MTR2000MRPX	5454465
Accessoires	
RAL60 (60 cm)	5454083
RAL2000 (200 cm)	5454084
SUP01	5454085

Performances de la Radio

Portée: - Dans une même habitation < 100m², 250 m en champ libre à vue et sans obstacle

Fréquence: 2,4 GHz

FUNCTION	MTR 2000 RADIO
Centralisation possible avec un fil pilote	●
Centralisation Bus Radio	●
FUNCTION TEMPORISATION	
Réglage de 2 secondes à 4 heures	●
Durée illimitée possible	●
Durée longue 12 heures	●
Préavis d'extinction	●
AUTRES FONCTIONS	
Verrouillage des réglages	●

📄 Schémas de câblage et informations techniques > page 42

📄 Approfondissement des modules radio > page 57

Bon à savoir

- > Fonction de temporisation en option.
- > Grâce à sa caractéristique mixte filaire et radio, il peut être commandé par un BP filaire et, simultanément, par un émetteur radio.
- > Grâce à son contact libre de potentiel, il peut commander tous les dispositifs jusqu'à 2000 W (par exemple, éclairage, aérateur, arrosage, portail, porte de garage, etc.) qui ont besoin d'un contact sec.
- > C'est le seul module de la gamme qui peut agir sur le contact en mode impulsionnel (ex. serrure électrique) et en mode monostable (ex. sonnette) par la programmation des émetteurs.
- > Il fonctionne aussi bien avec un BP qu'avec un interrupteur.
- > Il peut commander un autre récepteur radio, même pour exécuter des commandes de groupe et centralisées, devenant ainsi un émetteur sans pile.
- > Silencieux, même s'il est installé derrière les BP (< 60 dB à une distance de 20 cm).
- > Possibilité de centralisation avec un seul fil pilote au moyen de l'accessoire R12M ou via Bus Radio.
- > Il peut être utilisé comme minuterie d'éclairage d'escalier.

⚠ **Attention ! Il ne peut pas être connecté à des BP dotés de témoin lumineux.**